

Desinfektionsständer INFRAROT



Mit schwarzem Plastikschlüssel
Dispenser (nach unten drückend)
nach vorne aufklappen.



**Füllbehälter
entnehmen**



Dispenser locker auf die Schrau-
ben setzen (ggf. Schrauben rücks.
gedrücken) und nach unten
drücken. Rückseitige Muttern
handfest anziehen



Batterien einlegen (Polarität
beachten!) Batteriefach schließen,
Füllbehälter einlegen & befüllen,
Gerät zuklappen.